



PREDAJ A PORADENSTVO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

KLOCOK Poprad s.r.o.
Dubina 705, 059 16 Hranovnica

Mob.: +421 919 043 545
E-mail: info@ekomlat.sk
www.ekomlat.sk



STABILIZER® pre príjazdové cesty a parkoviská



Materiály

STABILIZER – originálne prírodné spojivo

Stabilizer je organický prášok, ktorý stabilizuje pôdu väzbou pôdnych častíc. Je to prírodný, netoxický, nezafarbujujúci, nepáchnúci a ekologicky bezpečný prášok .

Stabilizer sa môže použiť s rôznymi drvenými kamenivami: zvetralou žulou, drveným vápencom, dolomitom, andezitom, atď., na vytvorenie prírodne vyzerajúcich príjazdových ciest a parkovacích plôch. Stabilizer spevňuje zhutnené drvené drobné kamenivo, aby lepšie odolalo vplyvom dopravy a počasia. Jedna tona stabilizovaného kameniva zvyčajne pokryje 6 m² pri hrúbke 7,5 cm. Pokrytie sa bude líšiť v závislosti od použitého kameniva.



Stabilizer je 100 % prírodný prášok dostupný v baleniach po 18,16 kg

Drvené kamenivo

Vyberte si drvené kamenivo na použitie so Stabilizerom, ktoré pozostáva z inertných materiálov, ktoré sú tvrdé a odolné, bez zŕn s povlakmi. Stabilizer neviaže každé kamenivo, preto sa držte predovšetkým nižšie uvedenej distribúcie veľkosti zŕn - frakcia minimálne 0-8mm a maximálne 0-11mm. Požadujte od dodávateľa kameniva krivku zrnitosti. Každý lom v SR takýto dokument má. Využite naše poznatky o lomoch v SR.

Percento prepadu na sítach podľa hmotnosti

| Označenie sít (mm) | Celkový prepad (%) |
|--------------------|--------------------|
| 11 | 95 - 100 |
| 8 | 90 - 100 |
| 4 | 65 - 80 |
| 2 | 48 - 63 |
| 1 | 40 - 49 |
| 0,5 | 30 - 40 |
| 0,25 | 20 - 27 |
| 0,125 | 10 - 18 |
| 0,063 | 10 - 12 |

Príprava

Stabilizované kamenivo si vyžaduje ako nosný podklad zhutnenú vrstvu drveného granulovaného podkladu (štrkodrvy) , frakcia 0-32mm pri 2-vrstvových konštrukciách. Pri 3- vrstvových konštrukciách je medzi nosnou a krycou vrstvou dynamická vrstva, frakcia 0-16mm. Pričný sklon odporúčame 2,5 % a to od podkladu až po finálnu vrstvu - najlepšie v tvare striešky (od stredu 2,5% doľava a 2,5% doprava). Pred inštaláciou krycej vrstvy so Stabilizerom podkladový materiál navlhčíte vodou a zhutnite aspoň na 97 %.



Zhutňovanie mokrého granulovaného podkladu

Pri návrhu a realizácii podkladných násypov, konštrukčných pláni a konštrukčných vrstiev vonkajších plôch majúcich povahu vozoviek s pohybom osobných áut (príjazdové cesty, parkoviská, ...) je potrebné dodržať ustanovenia STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy, STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných konštrukcií a STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia.

Podkladné vrstvy musia byť riadne zladené a zhutnené, s cieľom vytvoriť rovny povrch.

Ak je podklad príliš hrubý alebo nerovný, môže byť nutné vyrovnanie jemnou vrstvou. Podklad a jemná podkladná vrstva musia byť vodopriepustné v návaznosti na vodopriepustný kryt so Stabilizerom.

Príľahlé plochy: Projekt musí byť navrhnutý tak, aby nedochádzalo k tvorbe stojacej vody (kaluží) na finálnom povrchu.

Je potrebné zabrániť prítoku vody z príľahlých plôch na finálny povrch alebo jeho časť.

Odporúča sa vytvoriť zapustené lemy (nie vyvýšené obrubníky) a odtokové žľaby, aby nedošlo k rozrušeniu okrajov krytu so Stabilizerom.

Priečne odvodňovacie žľaby je potrebné vytvoriť na cestách s väčším pozdĺžnym sklonom vo vzdialenosti približne 10 metrov od seba, aby sa zabránilo rýchlemu stekaniu povrchovej vody.

Miešanie

Stabilizer MUSÍ byť dôkladne premiešaný s drveným kamenivom v množstve 7 kg Stabilizera na 1 tonu kameniva. Správne množstvo Stabilizera si overte u predajcu KLOCOK Poprad, s.r.o., pretože množstvo sa môže líšiť v závislosti od vášho projektu a klimatických podmienok. Stabilizátor by sa mal miešať mechanicky. Najvhodnejšie sú lopatkové miešačky na miešanie betónových alebo maltových zmesí. Menej sú vhodné na tento účel samospádové (bubnové) miešačky. Pri väčších projektoch je možné uvažovať aj o namiešaní zmesi v centrálnej betonárke na výrobu transportbetónu. Najprv premiešajte NASUCHO piesok s práškom Stabilizér (s aktuálnou vlhkosťou kameniva) a nakoniec postupne pridávajte vodu až kým zmes nemá ideálnu konzistenciu. Potrebné množstvo vody na dosiahnutie celkovej vlhkosti zmesi sa pohybuje v rozmedzí 8-10% a je možné to stanoviť ručne „guličkovým testom“.



Príliš suché. Pridaj vodu



Ideálna vlhkosť



*Príliš vhlké
Pridaj suchý materiál alebo
nechaj vyschnúť pred inštaláciou*



Stláčajte zmes v oboch rukách a ručne vytvarujte zmes do guľičky. Výsledkom by mala byť guľôčka kameniva s cestovitou konzistenciou, ktorá drží pohromade. Guľôčku by ste mali byť schopní vyhodit' v ruke bez toho, aby sa rozpadla.



Stabilizer a kamenivo zmiešané v miešačkách na betón rôznych typov a veľkosti

Inštalácia stabilizovaného kameniva

Zmes Stabilizera a kameniva umiestnite na pripravený podklad a uhladte hrabľami do požadovanej úrovne a priečného prierezu. Materiál umiestnite v dostatočnej hrúbke, aby po zhutnení zostala hrúbka 6 - 8cm (v závislosti od toho ako bude daná plocha využívaná). Stabilizované kamenivo neinstalujte počas daždivých podmienok alebo pri teplotách nižších ako 8 stupňov Celzia (vrátane nočných teplôt).



Strojná aplikácia



Ručná aplikácia

Polievanie vodou

Vlhkosť namiešanej zmesi umožňuje nielen samotné ukladanie zmesi na pripravený podklad ale aj jej prvotné ľahké zhutnenie, ktoré pri strojnom ukladaní urobí pokladač (tzv. finišer). Pri ručnej aplikácii to urobia nohami pracovníci pohybujúci sa na pracovnej ploche a pri nivelácii povrchu drevenými doskami alebo hliníkovými latami. Ukladanie a rovanie povrchu krycej vrstvy s konkrétnou výmerou trvá nejakú dobu, ktorej dĺžka sa meria skôr v dňoch, ako v hodinách. Počas celej tejto doby, až do okamihu začatia zhutňovania valcom, sa zmes vysušuje.

Je potrebné mať na zreteli, že **Stabilizer sa aktivuje vodou**. Je nevyhnutné, aby bol Stabilizer v zmesi dôkladne zavlažený v celej hrúbke krycej vrstvy. Na dosiahnutie nasýtenia profilu stabilizovaného kameniva je potrebné aplikovať 95 až 170 litrov vody na 1 tonu. Počas zavlažovania otestujte prenikanie vlhkosti pomocou jednoduchšej skúšky. Už rozprestrenú finálnu vrstvu vezmite do ruky a vykonajte test s guľčikou.



Lepšie viac vody ako menej

Zhutňovanie

Čas potrebný na to, aby bola zmes po pokropení pripravená na finálne zhutnenie, závisí od aktuálnych poveternostných vplyvov. Kamenivo musí byť schopné prijať zhutnenie ťažkým valcom bez toho, aby sa oddeľovalo, vytláčalo alebo inak fyzicky poškodzovalo.

Ak je zmes príliš vlhká (napríklad z dôvodu dažďa a vysokej vlhkosti vzduchu) a pripomína blato, musíte počkať, kým čiastočne preschne a začne tuhnúť. Zhutňovanie sa môže začať až vtedy, keď po materiáli môžete chodiť bez výrazného prepadnutia.

Nesmiete dovoliť, aby materiál pred zhutnením úplne vyschol (napríklad z dôvodu horúčav a priameho slnka). Ak zistíte, že povrchové kamenivo schne výrazne rýchlejšie ako podpovrchový materiál, musíte plochu pred valcovaním dostatočne zavlhčiť jemným postriekaním, najlepšie rozprašovačom.

Zhutnite materiál valcom podľa nižšie uvedených pokynov v 3 až 4 prechodoch (**BEZ VIBRÁCIÍ**). Po dôkladnom preniknutí vlhkosti zhutnite kamenivo pomocou zariadenia, ako je napríklad 1 až 5 tonový dvojité valce. 5 tonový valec sa odporúča pre plochy s veľkou prevádzkovou záťažou. **NEPOUŽÍVAJTE vibračnú dosku ani vibračné zariadenie na valci, pretože vibrácie oddeľujú veľké častice kameniva.**

Kontrola

Nechajte kamenivo úplne vyschnúť. Doba schnutia sa môže líšiť v závislosti od množstva použitej vody a poveternostných podmienok. Po úplnom vyschnutí by mal byť povrch hladký, rovnomerný a pevný. Žiadne známky odštiepenia alebo praskania. Vytvrdený a zhutnený povrch by mal byť pevný v celom profile bez pórovitých oblastí. Po inštalácii nebude na povrchu prítomný voľný materiál, ale objaví sa po uvedenia plochy do prevádzky. Povrch by mal zostať stabilný pod uvoľnenými zrnami na vrchu. Stabilizér nepremení kamenivo na betón - stále môžete cítiť vŕzganie štrku pod nohami. Je to „prirodzene“ vyzerajúca cesta, no zároveň stabilná v celom rozsahu a odolá premávke vozidiel a poveternostným podmienkam. Akékoľvek významné nerovnosti na povrchu by sa mali opraviť, aby sa dosiahla rovnomernosť celej inštalácie.

Údržba

Odstraňujte nečistoty, ako je papier, pokosená tráva, lístie alebo iný organický materiál, mechanickým fúkaním alebo ručným hrabaním povrchu podľa potreby. Akýkoľvek program pluhovania potrebný počas zimných mesiacov by mal zahŕňať použitie gumenej lišty na pluhovej čepeli alebo kolies na pluhu, ktoré zdvihnú čepeľ 6 mm nad povrchom kameniva. Počas prvého roka sa na povrchu objaví malé množstvo uvoľneného kameniva (3 až 6 mm). Ak tento materiál presiahne 6 mm, rozptýlte materiál po celom povrchu. Materiál dôkladne zalejte vodou do hĺbky 2,5 cm a zhutnite valcom s hmotnosťou najmenej 450 kg.

Zdroj:

Spracované na základe *Stabilizer Solutions Inc.: Stabilizer for aggregate fire lanes, driveways, and parking lots*



PREDAJ A PORADENSTVO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

KLOCOK Poprad s.r.o.
Dubina 705, 059 16 Hranovnica

Mob.: +421 919 043 545
E-mail: info@ekomlat.sk
www.ekomlat.sk

